

VIGTIGT!

TÆND IKKE FOR EL-VANDVARMER FØR NEDSTÅENDE ER GENNEMGÅET

Ved leje i vinterhalvåret :

Ved ankomst :

1. HYTTE OG TOILETBYGNING

Lukke for vandhaner i køkken og for vandhaner i håndvask i toiletbygning samt for udendørs vandhane, bag toiletbygning, kontroller at ventil bag toilet er åben og nåleventil (*i målebrønd*) for aftap er lukket.

Kontroller også at sikkerhedsventil ved el-vandvarmer er lukket (udløst)

2. MÅLERBRØND

Luk først nåleventil for aftap af vand i målerbrønd,

Herefter åbnes begge kugleventiler på hver side af vandmåleren.

3. HYTTE OG TOILETBYGNING

Åben for vandhanerne – en ad gangen indtil at luft er kommet ud.

Skyl også ud i toilettet indtil der er udluftet.

OBS vær opmærksom på at udlufte det varme vand (varmvandsbeholderen) ved at åbne for varm vand i håndvasken mens der er lukket for koldvandshanen.

4. EI-VANDVARMER I TOILETBYGNING

Først når el-vandvarmeren i toiletbygningen er udluftet (fuld af vand) må der tændes for strømmen til el-vandvarmeren

5. TÆNDE FOR STRØM TIL EL-VANDVARMER

Først tændes (tilsluttes) for gruppen "Toiletbygning" ved gruppetavlen inden for døren i hytten.

Herefter tændes (tilsluttes) gruppe afbryderen i toiletbygning bag ved dør ind til mellem rummet hvor vandvarmeren er placeret.

Endelig til sidst tændes for el-vandvarmeren, ved at skrue op for termostaten på el-vandvarmeren.

Ved afrejse :

Det samme – men i modsat rækkefølge

Husk !!! at tømme El – vandvarmeren ved at tvangsåbne sikkerhedsventilen, nede ved gulvet, indtil el-vandvarmeren er hel tom.

Der hældes nu kølervæske (*kølervæske findes under vasken i hytten*) i cisternen, ca. 1 kopfuld (der trækkes ud, så den blandede væske kommer ned i vandlåsen) samt i køkkenvasken.